

Übersicht zum Lasercutter

FLUX Beambox mit Filteranlage

Erlaubtes Material	Holz, Filz, Pappe, Kraftplex
Arbeitsbereich	400 x 375 x 80 mm
Dateiformat	- Bildmaterial, z.B. .jpg/ .png/ .svg - schwarz/weiß Kontrast
Softwarefunktionen (Basis)	- Platzieren der Datei - Ebene zuweisen - Formen verwenden - Schrift setzen & füllen
Hilfestellung Ablauf	- Lasercutter öffnen - Material platzieren - Abstand einstellen (Abstandshalter verwenden) - Deckel schließen - Kameraansicht verwenden - Auftrag platzieren - Lüftung anschalten - Starten
Schutzvorkehrungen	- Pausefunktion - Deckel öffnen (pausiert) - CO² Löscher

Nützliche Tipps / Hinweise / Quellen

<https://flux-cameolaser.de/support>

<https://www.mr-beam.org/pages/diy-anleitungen>

Bildbearbeitung (kostenfrei m. Werbung) <https://www.photopea.com/>

Bitte beachten Sie:

Während des Betriebs muss der Lasercutter beaufsichtigt werden.

Das Gerät darf während es läuft auf keinen Fall verlassen werden.

Bitte stellen Sie aufgrund der Geräuschkulisse die Lüftung während der Pausen / außerhalb des Betriebs aus.

Wir bitten um Verständnis, dass wir bei Fragen oder Problemen nicht immer spontanen Support leisten können.

Reservierung des Lasercutters:

Die Reservierung erfolgt unter:

www.stbib-koeln.de/terminreservierung

oder folgendem QR-Code:



Das Handbuch zur Beambox ist abrufbar

unter folgendem QR-Code:



Bitte planen Sie Aufbau- und Abbauzeit ein.

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Mitgliedschaft aktiv ist und bringen Sie Lizenz und Bibliotheksausweis mit.

Fragen und Kontakt: lasercutter@stbib-koeln.de

www.stbib-koeln.de/lasercutter

Hilfestellung Ablauf Software	- Kameraansicht -
--	---